

e-Actuator Setup Tool変更来歴

※e-Actuator Setup Tool設定ソフトウェアは常に最新版をご使用ください。

インストーラVer1. 2. 0 (ソフト本体Ver. 1. 20)	・ OUT0/1/2の出力範囲の誤設定の修正
インストーラVer1. 1. 1 (ソフト本体Ver. 1. 10)	・ パラメータの「保持時トルク」項目の説明文修正
インストーラVer1. 1. 0 (ソフト本体Ver. 1. 10)	初版